

MANUAL DO USUARIO

Porta retrato Digital Logic LS 707



Obrigado por escolher o Porta Retrato Digital Logic por favor leia este manual do usuário antes de utilizar seu Porta Retrato, e desfrute das imagens e das funções proporcionadas por este produto







Funções

- Slide Show
- Relógio Digital
- Calendario
- Efeito de transição entre as fotos
- Ajuste do brilho

Tecnologia

- Tela de LCD TFT 7 polegadas com resolução de 480x234;
- Formato de arquivo suportado: JPEG;
- Suporta cartões SD/MMC até 8GB
- Entrada USB suportando Pen Drivers até 32GB

1. Unidade de instruções dos botões:

						MENU
Chave Liga/Desliga	Tocar ou pausar	Mover o cursor para esquerda ou girar a imagem no sentido horário	Mover o cursor para a direita ou girar a imagem no sentido anti-horário	Mover o cursor para baixo ou selecione próxima foto	Mover o cursor para cima ou selecione foto anterior	Retorne para o Menu principal

2. Solução de problemas

Esta seção esta relacionada a vários problemas que podem ser encontrados enquanto estiver usando o porta retrato.

Problemas	Soluções
Porta retrato não liga	<ul style="list-style-type: none">● A fonte de alimentação não esta conectada corretamente com a energia. Por favor conecte a fonte de alimentação e tenha certeza que esta bem conectado.
Tela não inicia automaticamente quando insere o cartão ou pen driver	<ul style="list-style-type: none">● O cartão de memória não esta conectado corretamente.● Não há fotos no cartão de memória.● O formato do arquivo não é compatível.● Verificar posição do plugue do cartão..● Formato compatível de foto: .JPEG
A tela não inicia quando escolhe a função foto	<ul style="list-style-type: none">● Formato de arquivo não compatível● Não tem imagem no cartão ou pen driver● Verificar se tem foto no cartão de memória Formato compatível de foto: .JPG Aviso: O porta retrato digital é compatível apenas com formato JPEG não suporta formatos como TIFF, BMP, GIF.
Foto aparece pequena na tela	A resolução da foto é pequena <ul style="list-style-type: none">● As imagens da maioria das câmeras digitais são 320 * 240 ou mais baixo, o cenário de melhor foto é 640 * 480.
Bloco preto ao redor da foto	Isto é normal devido ao modo que a foto foi tirada.

Atendimento ao Cliente - SAC

Tel.: (11)2097-9877 - **SP** – 0800 772 9877 **Demais Localidades**

E-mail: sac@sigmabrasil.com - Site: www.sigmabrasil.com